

FT-SC

Fusible thermique pour SC(+)

K32-A 12/2010

PRÉSENTATION DU PRODUIT

La cartouche coupe-feu SC(+) est maintenue en position ouverte par le fusible thermique. Dès que la température dans la gaine dépasse le 72°C, le fusible thermique saute et le clapet se ferme.

LISTE DE PIÈCES

Description	Caractéristiques	Nombre
Fusible thermique	T-FT-SC	5


CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

	FT72-SC
Température de réaction fusible thermique	72°C
Entretien	Sans entretien


APPLICATIONS FT72-SC




MONTAGE




1. Enlevez le fusible sauté. Pousser le levier légèrement.



2. Montez le nouveau fusible dans le levier.



3. Poussez les deux ressorts à lames pour débloquer les lames.



4. Cliquez le fusible dans le support pour verrouiller les lames en position ouverte.